

Rejestrator i6 + kamera i7

Ustawienia kamery

1. Utworzyć użytkownika ONVIF na uprawnieniach Operatora
2. Serwer NTP - włączony (pamiętać o ustawieniu bramy i DNS) – opcja A
3. Serwer NTP – wyłączony – opcja B (jeśli wyświetlana jest zła data to należy zsynchronizować czas z komputerem lub ustawić ręcznie)
4. Strefa czasowa – GMT+1
5. Czas letni – włączony

Ustawienia rejestratora

1. Strefa czasowa GMT+1 (zmiany dokonywać przy wyłączonym serwerze NTP)
2. Serwer NTP – włączony
3. Czas letni – włączony

Rejestrator i6 + kamera i5.2

Ustawienia kamery

1. Strefa czasowa – GMT+1
2. Czas letni – włączony
3. Serwer NTP – włączony
4. Nie pozwalaj rejestratorom na zmianę czasu kamery – włączone

Ustawienia rejestratora

4. Strefa czasowa GMT+1 (zmiany dokonywać przy wyłączonym serwerze NTP)
5. Serwer NTP – włączony (pamiętać o ustawieniu bramy i DNS)
6. Czas letni – włączony