

Regulacje prawne

Zgodność z przepisami FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane, aby zapewnić należytą ochronę przed szkodliwym wpływem podczas pracy urządzenia w środowisku komercyjnym. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Działanie tego sprzętu w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, które użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia we własnym zakresie.

Warunki FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1. Wytwarzane przez to urządzenie zaburzenia elektromagnetyczne nie przekraczają poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem;
2. Poziom odporności tego urządzenia na zaburzenia elektromagnetyczne jakich należy spodziewać się podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, pozwala na działanie urządzenia bez niedopuszczalnego pogorszenia jakości jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.



Oświadczenie zgodności: Ten produkt i - jeśli dotyczy - dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem "CE", a zatem zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywą EMC 2004/108/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE





2012/19/EU (dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu tego produktu należy zwrócić go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego sprzętu lub pozbyć się go w wyznaczonych punktach zbiórki. Więcej informacji na: www.recyclethis.info



2006/66/WE (dyrektywa w sprawie baterii): Ten produkt zawiera baterię, której nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi na terenie Unii Europejskiej. Bateria jest oznaczona symbolem, który może zawierać litery oznaczające kadm (Cd), ołów (Pb) lub rtęć (Hg). Dla prawidłowego recyklingu baterii zwróć ją do dostawcy lub do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji na: www.recyclethis.info.

Bezpieczeństwo:

Instrukcja ma na celu zapewnienie, że użytkownik może prawidłowo korzystać z produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub strat materialnych. Środki ostrożności podzielono na "Ostrzeżenia" i "Uwagi":

 Ostrzeżenia: Nieprzestrzeżenie może spowodować poważne ryzyko obrażeń lub śmierci.	 Uwagi: Nieprzestrzeżenie może spowodować obrażenia lub uszkodzenia sprzętu.
<ul style="list-style-type: none">• Należy używać zasilacza który spełnia standardy bardzo niskiego napięcia bezpiecznego (SELV) z wyjątkiem 24 VAC +/-10% lub 12 V DC +/- 10% (w zależności od modelu), zgodnie z normą IEC60950-1 oraz standardem ograniczenia źródeł zasilania.• Pobór mocy nie może być mniejszy od wymaganej wartości.• Nie należy podłączać kilku urządzeń do jednego zasilacza gdyż przeciążenie zasilacza może spowodować jego przegrzanie i stworzyć zagrożenie pożarowe.• Urządzenie powinno być unieruchomione oraz ściśle przymocowane do podłoża.• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzeń do montażu wewnętrznego na deszcz lub wilgoć.• Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowanego pracownika serwisu i być zgodna z wszystkimi obowiązującymi przepisami.• Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym. Nie wolno próbować demontować urządzenia samodzielnie. (Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez samodzielne próby naprawy lub konserwacji.)	<ul style="list-style-type: none">• Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilania jest prawidłowe.• Nie upuszczaj produktu i nie narażaj go na wstrząsy. Nie należy instalować produktu w miejscach lub na powierzchniach wibrujących.• Nie należy wystawiać produktu na działanie silnego pola elektromagnetycznego.• Nie wolno wystawiać produktu na działanie skrajnych, wysokich lub niskich temperatur (temperatura pracy powinna być zgodna z danymi zawartymi w karcie katalogowej), kurzu bądź wilgoci.• Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji aby zapobiec gromadzeniu się ciepła.• Podczas transportu, produkt powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie• Do czyszczenia zewnętrznych fragmentów pokrywy należy używać miękkiej, suchej i czystej szmatki. Nie używać detergentów alkalicznych

Instrukcja uruchomienia kamery IP INTERNEC serii i6.5-CxW

1. Podłączenie kamery

Kamera jest zasilana z napięcia stałego 12V DC. Pobór prądu w zależności od modelu jest określony w karcie produktu. Kamera IP wyposażona jest w port LAN 10/100M. Jeżeli kamera ma działać przewodowo, wówczas należy podłączyć port LAN.

Kamera jest wyposażona w moduł WiFi 2,4GHz. Aby łączyć się do kamery bezprzewodowo, należy wpisać w kamerze parametry dostępu do sieci WiFi.

1. Połączenie przewodowe poprzez switch lub router
 - Połączyć gniazdo RJ-45 kamery z portem LAN switcha lub routera za pomocą przewodu UTP kategorii min. 5. UWAGA! - przewód LAN nie jest zawarty w zestawie.
 - Podłączyć switch lub router do tej samej sieci lokalnej LAN co rejestrator lub komputer przeznaczony do obsługi kamery.
 - Podłączyć zasilacz o napięciu i natężeniu wynikającym ze specyfikacji kamery do gniazda DC kamery. UWAGA! - zasilacz nie jest zawarty w zestawie.
2. Bezpośrednie połączenie przewodowe pomiędzy kamerą i rejestratorem lub komputerem
 - Połączyć gniazdo RJ-45 kamery z gniazdem LAN rejestratora lub komputera za pomocą przewodu UTP kategorii min. 5. UWAGA! - przewód LAN nie jest zawarty w zestawie.
 - Podłączyć zasilacz o napięciu i natężeniu wynikającym ze specyfikacji kamery do gniazda DC kamery. UWAGA! - zasilacz nie jest zawarty w zestawie.
3. Połączenie bezprzewodowe. Należy podłączyć kamerę według opisu w pkt. 1.1 lub 1.2. Zalogować się do kamery w sposób opisany poniżej w pkt.2 i 6. Wejść w menu *konfiguracja->sieć-> sieć->WiFi*. Włączyć tryb WiFi. Wyszukać dostępne sieci WiFi. Wybrać sieć z listy. Uzupełnić parametry logowania do danej sieci WiFi oraz parametry TCP/IP połączenia. Zapisać zmiany. Kamera wyświetla aktualny status połączenia z siecią WiFi. Dla statusu przedstawiającego poprawne połączenie, kamerę można odpiąć od sieci LAN i łączyć się z nią bezprzewodowo na adresie IP przypisanym do karty WiFi kamery.

2. Obsługa kamery

Kamerę IP można wyszukać w sieci LAN oraz modyfikować podstawowe parametry przy pomocy programu *i6/i6.5 Searcher*.

Dostęp do poglądu i ustawień kamery uzyskuje się po zalogowaniu przez przeglądarkę.

- Bez wtyczki: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+. Ograniczenia 'bez wtyczki' to podgląd maks.1080p 30fps, brak odtwarzania.
- Wymagana wtyczka dla: IE9+, Google Chrome 41 (i poniżej), Firefox 52 (i poniżej). Przy pierwszym połączeniu należy pobrać z kamery i zainstalować wtyczkę.

Ustawienia fabryczne: LAN: 192.168.1.168

login: *admin*

hasło: *admin*, podczas pierwszego logowania wymuszona jest zmiana na silne hasło. Hasło silne musi mieć długość 9 - 32 znaków, musi zawierać 3 rodzaje znaków, czyli np.: cyfra, litera, znak specjalny. Przy tworzeniu hasła należy kierować się wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

3. Protokół komunikacyjny

Kamera obsługuje protokół komunikacji: *ONVIF v17.12* oraz *protokół prywatny*.

4. Praca z rejestratorem serii i6.5, i6 oraz i5-Y

UWAGA: Informacje szczegółowe znajdują się w instrukcji rejestratora.

W menu rejestratora należy wejść w opcję dodawania kamer. Jeżeli kamera jest podłączona w tej samej sieci LAN, wówczas zostanie wyszukana z *protokołem prywatnym*. Klikając na liście w ikonę ustawień otworzy się okno edycji parametrów sieci kamery IP, gdzie można zmienić jej adres IP. Aby zatwierdzić nowe ustawienia należy potwierdzić je hasłem kamery dla konta *admin*.

Po ustaleniu docelowego adresu IP kamery, można dodać kamerę klikając przycisk dodawania. Jeżeli hasło do kamery nie jest domyślne, to zalecane jest dodawanie kamery przy użyciu przycisku *dodawanie niestandardowe*, wpisując ręcznie parametry dodawanej kamery (*adres IP, hasło*).

Praca z protokołem prywatnym umożliwia pełne wykorzystanie funkcji kamery IP przez rejestrator oraz gwarantuje najwyższą zgodność ustawień.

5. Praca z rejestratorem serii i6.4, i7

UWAGA: jeżeli kamera pracuje z rejestratorem i7 wówczas do obsługi zdalnej należy używać programów do serii i7 tj. i7-VMS, i7-MVS, a jeżeli z rejestratorem i6.4 to programów i6.4-VMS, i6.4-MVS

Aby rozpocząć pracę z rejestratorem należy wyszukać kamerę z menu rejestratora na podłączonym monitorze: *Menu Główne* → *Kamera*. Rejestratory wyszukują kamery z protokołem ONVIF, o ile kamera jest podłączona w tej samej sieci LAN oraz ma adresację w tej samej podsieci co rejestrator. Kamera z domyślnym adresem zostanie wyszukana jako 192.168.1.168 ONVIF port 80. Dodawać kamery należy zgodnie z instrukcją rejestratora.

Następujące *funkcje z menu rejestratorów i7-N/i7-T są dostępne* dla kamery:

- wyszukiwanie na liście kamer
- dodanie kamery z listy (hasło do kamery należy wpisać ręcznie)
- OSD: wyświetlanie i format daty i czasu, wyświetlanie i edycja nazwy
- obraz: jasność, kontrast, nasycenie
- detekcja ruchu: aktywacja, pola detekcji 22x18, czułość
- nagrywanie: zmiana ustawień kodowania dla strumienia głównego i podstrumienia

(w niektórych modelach NVR opcja dostępna dla kodeka H.264)

W pracy z rejestratorem serii i7 działa synchronizacja czasu do rejestratora (bez DST) oraz są wybierane zdarzenia detekcji ruchu z kamery, tzn. możliwe jest ustawienie harmonogramu nagrywania z detekcji ruchu.

6. Pierwsze uruchomienie kamery przez przeglądarkę

- otworzyć przeglądarkę (w wersji opisanej w p.2), wprowadzić adres kamery IP
- na ekranie pojawi się okno logowania oraz informacja „*Kliknij tutaj, aby pobrać i zainstalować najnowszy dodatek typu plug-in. Zamknij przeglądarkę przed instalacją.*” Należy pobrać, zamknąć przeglądarkę i zainstalować plugin.
- Ponownie otworzyć przeglądarkę, wprowadzić adres IP. W oknie logowania należy wybrać język i zalogować się (ustawienia domyślne: *admin admin*).
- Wymuszenie zmiany hasła dostępu do kamery. W polu „Nowe hasło” nadać własne hasło. Hasło silne musi zawierać 3 rodzaje znaków, czyli np.: cyfra, litera, znak specjalny. Przy tworzeniu hasła należy kierować się wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
- Jeżeli obraz nie jest wyświetlany, wówczas należy upewnić się, że została poprawnie zainstalowana wtyczka opisana w punkcie b).

7. Parametry kodowania wideo

Konfiguracja → *Wideo* → *Wideo*

W zależności od modelu kamery dostępne jest *kodowanie dwóch strumieni (główny oraz podstrumień)* lub *kodowanie 3 strumieni (główny, podstrumień oraz trzeci strumień)*.

Wybór kodeka. Uwaga niektóre rejestratory nie obsługują kodeków H.264+, H265+, H.265. W przypadku problemów należy wybrać kodek H.264 (ustawienie domyślne). Oddzielnie dla każdego ze strumieni kodowania można ustawić: liczbę klatek, bitrate, tryb VBR/CBR, odstęp klatki kluczowej.

Uwaga. Rejestrator zaczytuje parametry kodowania w chwili dodania kamery IP. Jeżeli kamera jest już dodana do rejestratora, to edycja parametrów kodowania z poziomu ustawień kamery zmieni parametry kodowania strumieni, lecz te nowe ustawienia nie będą widoczne z pozycji menu rejestratora.

8. Ścieżki dostępu

rtp://admin:HASŁO@192.168.1.168/media/videoX

X = 1,2,3 dla kolejnych strumieni np. video1 dla strumienia głównego

9. Oprogramowanie do kamery

Pakiet dedykowanego oprogramowania obejmuje:

- *i6 Searcher, i6.5 Searcher* (wyszukiwanie, zmiana IP i hasła, konfiguracja, aktualizacja)
- Oprogramowanie typu CMS na PC (Windows) (połączenia po adresie IP oraz P2P) *i6-VMS, i6.5-VMS*
Klient na urządzenia mobilne Android i IOS (połączenia po adresie IP oraz P2P) *i6-MVS, i6.5-MVS*