

Konfiguracja wysyłania powiadomień e-mail dla urządzeń Internec





Spis treści

1Informacje ogólne	3
2Generowanie haseł do aplikacji w usłudze Gmail	4
2.1Logowanie do konta Gmail przy pomocy przeglądarki internetowej	4
2.2Logowanie do konta Gmail za pomocą aplikacji mobilnej	8
3Generowanie haseł do aplikacji w usłudze Yahoo	10
3.1Logowanie do konta Yahoo przy pomocy przeglądarki internetowej	10
3.2Logowanie do konta Yahoo za pomocą aplikacji mobilnej	14
4Wysyłanie powiadomień przy pomocy kont innych dostawców usług e-mailowych	15
5Konfiguracja wysyłania powiadomień e-mail w rejestratorach i kamerach Internec	17
5.1Kamery serii i5.2	17
5.2Kamery serii i6	19
5.3Rejestratory serii i6 przez menu ekranowe	21
5.4Rejestratory serii i6 przez przeglądarkę	22
5.5Kamery IP serii i7	25
5.6Rejestratory serii i7 przez menu ekranowe	27
5.7Rejestratory serii i7 przez przeglądarkę internetową	29
6Czynniki mające wpływ na poprawność wysyłania powiadomień e-mail	31



1 Informacje ogólne

W celu zwiększenia poziomu ochrony i bezpieczeństwa kont e-mail przed różnego rodzaju atakami hakerskimi oraz włamaniami coraz większa część dostawców świadcząca usługi internetowe jak np. Google, czy Yahoo przestaje zezwalać urządzeniom takim jak centrale alarmowe, kamery IP, czy rejestratory video na wykorzystywanie w procesie autoryzacji tego samego hasła co do konta e-mail.

Nowe rozwiązanie polega na tworzeniu tzw. **haseł do aplikacji** składających się z 16 znaków. Aby móc utworzyć hasło tego typu należy zalogować się na konto użytkownika na którym znajduje się poczta elektroniczna służąca do wysyłania powiadomień alarmowych.

UWAGA - od 30 maja 2022 roku firma Google nie będzie już zezwalać na używanie urządzeń i aplikacji innych firm, które proszą użytkowników o zalogowanie się na konto Google przy użyciu tylko nazwy użytkownika i hasła.

Termin ten nie dotyczy usług <u>Google Workspace</u> ani <u>Google Cloud Identity</u>! Zostanie on ogłoszony przez firmę Google w późniejszym terminie.



2 Generowanie haseł do aplikacji w usłudze Gmail

Przed przystąpieniem do wykonywania instrukcji użytkownik musi:

- posiadać zarejestrowane konto Gmail
- mieć włączoną weryfikację dwuetapową

2.1 Logowanie do konta Gmail przy pomocy przeglądarki internetowej

UWAGA – generowanie haseł do aplikacji i urządzeń wysyłających powiadomienia z konta Gmail możliwe jest tylko po skonfigurowaniu weryfikacji dwuetapowej. W przypadku jej braku nie będzie widoczna sekcja o nazwie **Logowanie się w Google**, która służy do generowania haseł dla urządzeń takich jak rejestratory, czy kamery IP.

- 1. Przejść na stronę https://www.google.pl/
- 2. Kliknąć w górnej części ekranu Gmail
- 3. Wpisać adres e-mail lub numer telefonu, tak jak na Rys. 1

Google	G <mark>oogle</mark>
Zaloguj się	
Otwórz Gmaila	@gmail.com v
Adres e-mail lub telefon Nie pamiętasz adresu? To nie Twój komputer? Aby zalogować się prywatnie, użyj trybu gościa. Dowiedz się więcej	Wpisz hasło Pokaż hasło Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto Dalej	

Rys. 1 Widok okien logowania do konta Gmail z poziomu przeglądarki internetowej.

- 4. Kliknąć Dalej
- 5. Wpisać hasło do konta e-mail, tak jak na Rys. 1
- 6. Kliknąć Dalej

7. Po zalogowaniu się do konta Gmail należy kliknąć ikonę z inicjałem/zdjęciem konta w prawym górnym rogu, tak jak na *Rys. 2*





≡	M Gmail	Q Przeszukaj pocztę	3 <u>≠</u>	¢;	
+	Utwórz	□- C :	1-424 ()	· ·	1
·		🔲 🚖 Google	Możesz utracić dostęp do niektórych aplikacji innych firm - 30 maja możesz utracić dostęp do aplikacji, które używają mniej be	29 kwi	
	Odebrane				1
*	Oznaczone gwiazdką			=	Ø
C	Odłożone				, ×
\geq	Wysłane				0
	Wersje robocze				1
~	Więcej				

Rys. 2 Widok skrzynki pocztowej Gmail.

8. Kliknąć (Zarządzaj kontem Google), jak na Rys. 3



9. Kliknąć zakładkę 🔓 Bezpieczeństwo

10. Przesuwając suwakiem lub scroll-ując w dół przejść do sekcji **Logowanie się w Google** tak jak na *Rys.4*

Google Konto Q Przeszukaj konto Google				0
Strona główna	Ostatnia aktywność związana z	bezpieczeństwem		
Dane i prywatność	Nowe logowanie (Windows)	14:28 - Polska	>	
Bezpieczeństwo	Nowe logowanie (Windows)	14:22 - Polska	>	
왕 Osoby i udostępnianie	Utworzono hasło do aplikacji	11:01 · Polska	>	
Płatności i subskrypcje	Sprawdź aktywność związaną z bezpieczeństw	rem (5)		
⊙ informacje	Logowanie się w Google		· * *	
K	Hasło	Ostatnia zmiana: 21 paž 2017	>	
	Weryfikacja dwuetapowa	🥑 Wł.	>	
	Hasła do aplikacji	1 hasło	>	

Rys. 4 Okno z ustawieniami bezpieczeństwa konta Gmail z widoczną sekcją Logowanie się w Google.



11. Kliknąć Hasła do aplikacji

12. Należy wpisać hasło do konta Gmail.

13. Kliknąć Dalej

14. W oknie Hasła do aplikacji, pokazanym na *Rys. 5* kliknąć rozwijaną listę o nazwie wybierz aplikację

\leftarrow	Hasła	do	aplikacji	
--------------	-------	----	-----------	--

Twoje hasła do aplikacji			
Nazwa	Utworzono	Ostatnio użyto	
16-N54432UHV2	11:01	14:56	Î
Wybierz aplikację i urzą	dzenie, do których chcesz utworz	zyć nowe hasło.	
Wybierz aplikacie	Wybierz urządzenie	~	

Rys. 5 Widok okna Hasła do aplikacji.

- 15. Z rozwijanej listy wybrać Inna opcja (własna nazwa)
- 16. Podać nazwę urządzenia, jak na Rys. 6
- 17. Kliknąć wygeneruj

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

i6-N27216UHV2 ×

WYGENERUJ

Rys. 6 Widok okna Hasła do aplikacji z przykładowo podaną nazwą rejestratora.



Hasło do aplikacji służy do logowania się na nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie n raz. Więcej informacji	konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nusisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko
Wygenerowane hasło do apl	ikacji
	Twoje hasło do aplikacji (urządzenie)
	zılub horc prok fizz
Email Commentary@gmail.com Password	Sposób korzystania Otwórz ustawienia konta Google w aplikacji lub na urządzeniu, które konfigurujesz. Zastąp swoje hasło powyższym hasłem złożonym z 16 znaków. Hasło aplikacji, tak jak Twoje zwykłe hasło, daje pełny dostęp do konta Google. Nie musisz go zapamiętywać, więc nie zapisuj go ani nie udostępniaj nikomu.
	GOTOWE

Rys. 7 Widok okna z wygenerowanym hasłem składającym się z 16 znaków.

18. Z wygenerowanego hasła należy usunąć wszystkie spacje, tak aby powstał jeden ciąg, składający się wyłącznie z 16 znaków i skopiować/przepisać go w odpowiednie miejsce w kamerze/rejestratorze:

- Kamery serii i5.2
- Kamery serii i6
- Rejestratory serii i6 przez menu ekranowe
- Rejestratory serii i6 przez przeglądarkę
- Kamery IP serii i7
- Rejestratory serii i7 przez menu ekranowe
- Rejestratory serii i6 przez przeglądarkę



2.2 Logowanie do konta Gmail za pomocą aplikacji mobilnej

- 1. Kliknąć 🚩
- 2. Wpisać adres e-mail lub numer telefonu.
- 3. Kliknąć Dalej
- 4. Wpisać hasło do konta e-mail.
- 5. Kliknąć Dalej

6. Po zalogowaniu się do mobilnej aplikacji konta Gmail należy kliknąć ikonę z inicjałem/zdjęciem konta w prawym górnym rogu.

7. Kliknąć Zarządzaj kontem Google).

- 8. Wybrać zakładkę Bezpieczeństwo, jak na Rys. 8.
- 9. Przejść do sekcji Logowanie się w Google.

11:00 🎯 🛔 🤨 🎯			5G √P∎∎	<u>83</u> 1
× Konto Google	?		Q	
ne i prywatność Bezpieczeństwo		Os	oby i	udostępi
Logowanie się w Google				
Hasło Ostatnia zmiana: 21 paź 2017				>
Weryfikacja dwuetapowa 🥑 Wł.				
Hasła do aplikacji 1 hasło				>
Kod zabezpieczający Pobierz jednorazowy kod, który pozy zweryfikować	woli (Cię		2

Rys. 8 Widok aplikacji mobilnej Gmail z wybraną zakładką Bezpieczeństwo.

10. Kliknąć Hasła do aplikacji.

- 11. Walidacja hasłem do konta Gmail.
- 12. Z rozwijanej listy wybrać Inna opcja (własna nazwa) .



- 13. Podać nazwę urządzenia.
- 14. Kliknąć wygeneruj.

15. Z wygenerowanego hasła należy usunąć wszystkie spacje, tak aby powstał jeden ciąg, składający się wyłącznie z 16 znaków i skopiować/przepisać go w odpowiednie miejsce w kamerze/rejestratorze:

- Kamery serii i5.2
- Kamery serii i6
- Rejestratory serii i6 przez menu ekranowe
- Rejestratory serii i6 przez przeglądarkę
- Kamery IP serii i7
- Rejestratory serii i7 przez menu ekranowe
- Rejestratory serii i6 przez przeglądarkę



3 Generowanie haseł do aplikacji w usłudze Yahoo

Czynności jakie należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji instrukcji:

Zarejestrowane konto Yahoo

3.1 Logowanie do konta Yahoo przy pomocy przeglądarki internetowej

- 1. Przejść na stronę https://www.yahoo.com/
- 2. Kliknąć 😭 Mail .

3. Wpisać nazwę użytkownika konta Yahoo lub e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem, tak jak na *Rys. 9*.

ychoo. Zaloguj się w usłudze Yahoo Poczta korzystając z konta Yahoo,	ychoo. Wprowadź hasło aby zakończyć proces logowania
Nazwa użytkownika, e-mail lub telefon	Hasło 🗞
Dalej	Dalej
Nie wylogowuj Nie pamiętasz nazwy użytkownika?	Nie pamiętasz hasła?

Rys. 9 Widok okien logowania do konta Yahoo z poziomu przeglądarki internetowej.

- 4. Kliknąć Dalej
- 5. Wpisać hasło do konta Yahoo.
- 6. Kliknąć Dalej

7. Po zalogowaniu na konto Yahoo należy kliknąć ikonę z inicjałem/zdjęciem konta w prawym górnym rogu, tak jak na *Rys. 10.*



yahoo!mail	Znajduj wiadomości, doku	menty, zdjęcia lub osoby	~ Q		🗅 🏫 Strona główna
Redaguj	Featured	~		× • • • • • •	Ustawienia 🔅
Skrzynka odb. Nieprzeczytane		Twój folder "Skr Oglądaj najp	rzynka odbiorcza" jest pusty popularniejsze filmy w Yahoo		

Rys. 10 Widok skrzynki pocztowej Yahoo.

8. Kliknąć Dane konta jak na Rys. 11.



Rys. 11 Widok sekcji konta Yahoo.

9. Kliknąć zakładkę Bezpieczeństwo konta

10. Przejść do sekcji Inne sposoby logowania tak jak na Rys 12.





Rys. 12 Okno z ustawieniami bezpieczeństwa konta Yahoo z widoczną sekcją Inne sposoby logowania.

- 11. Kliknąć Generuj hasła aplikacji i zarządzaj nimi
- 12. W polu Nazwa aplikacji wpisać nazwę urządzenia, jak na Rys. 13.

Wygeneruj hasło aplikacji	
Niektóre aplikacje wymagają osobnego, jedno hasła do zalogowania. W tym miejscu możesz zarządzać nimi.	razowego je generować i
Wprowadź nazwę swojej aplikacji i6-T32108VH	
Wygeneruj hasło	
Wygenerowane hasło aplikacji	
Internec NVR Ostatnio używane: 5 dni temu Utworzono: 11 maja 2022	Usuń
DVR Ostatnio używane: 2 godziny temu Utworzono: 16 maja 2022	Usuń

Rys. 13 Okno gdzie generowane są hasła dla urządzeń takich jak rejestratory, czy kamery IP. Dla przykładu podana została nazwa modelu rejestratora. W dolnej części okna dostrzec można aktualną listę dodanych urządzeń, korzystających z konta Yahoo.





13. Kliknąć 🧲	Wygeneruj hasło	
		Twoje hasło do aplikacji Twoje jednorazowe hasło aplikacji i6-T32108VH to:
		http aging his quitu kopiuj
		zastępuje Twojego zwykłego hasła. Jak korzystać z tego hasła 1. Zaloguj się w aplikacji/usłudze, używając swojej standardowej nazwy użytkownika 2. Zamiast swojego hasła wprowadź powyższe hasło aplikacji
		Jeśli przestaniesz używać aplikacji i6-T32108VH , możesz usunąć jej hasło w tym miejscu, aby zablokować i6-T32108VH dostęp do swojego konta.
		Gotowe

Rys. 14 Okno z wygenerowanym hasłem dla aplikacji oraz urządzeń wysyłających powiadomienia przez e-mail.

14. Z wygenerowanego hasła należy usunąć wszystkie spacje, tak aby powstał jeden ciąg, składający się wyłącznie z 16 znaków i skopiować/przepisać go w odpowiednie miejsce w kamerze/rejestratorze:

- Kamery serii i5.2
- Kamery serii i6
- Rejestratory serii i6 przez menu ekranowe
- Rejestratory serii i6 przez przeglądarkę
- Kamery IP serii i7
- Rejestratory serii i7 przez menu ekranowe
- Rejestratory serii i6 przez przeglądarkę



3.2 Logowanie do konta Yahoo za pomocą aplikacji mobilnej

- 1. Kliknąć
- 2. Wpisać nazwę użytkownika konta Yahoo lub e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem
- 3. Kliknąć Dalej
- 4. Wpisać hasło do konta e-mail
- 5. Kliknąć Dalej

6. Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej konta Yahoo należy kliknąć ikonę z inicjałem/zdjęciem konta w lewym górnym rogu

- 7. Kliknąć Zarządzaj kontami
- 8. Kliknąć Informacje o koncie
- 9. Kliknąć Ustawienia zabezpieczeń

10. Należy potwierdzić swoją tożsamość używając w tym celu zabezpieczeń ustawionych w smartphonie np. kod PIN lub wzór odblokowania albo odcisk palca

11. Kliknąć **POTWIERDŹ**

- 12. Przesuwając palcem po ekranie należy przejść do sekcji Hasło aplikacji
- 13. Kliknąć Generuj hasło aplikacji
- 14. Kliknąć Rozpocznij
- 15. Podać nazwę urządzenia

14. Kliknąć Wygeneruj hasło

15. Z wygenerowanego hasła należy usunąć wszystkie spacje, tak aby powstał jeden ciąg, składający się wyłącznie z 16 znaków i skopiować/przepisać go w odpowiednie miejsce w kamerze/rejestratorze:

- Kamery serii i5.2
- Kamery serii i6
- Rejestratory serii i6 przez menu ekranowe
- Rejestratory serii i6 przez przeglądarkę
- Kamery IP serii i7
- Rejestratory serii i7 przez menu ekranowe
- Rejestratory serii i6 przez przeglądarkę



4 Wysyłanie powiadomień przy pomocy kont innych dostawców usług e-mailowych

Wysyłanie powiadomień przez **o2.pl** jest możliwe jeśli zostaną spełnione pewne warunki nazewnictwa konta e-mail.

Aby móc wysyłać powiadomienia alarmowe e-mail należy posiadać lub utworzyć konto w którego nazwie nie będzie:

- cyfr
- znaków specjalnych
- znaków interpunkcyjnych

Przykład poprawnego nazewnictwa konta	Przykład niepoprawnego nazewnictwa konta
powiadomxyz@o2.pl	obiekt12_random@o2.pl
testxyzxaa@o2.pl	i6.powiadomienia@o2.pl
obiekttestxyz@o2.pl	konto446790@o2.pl

Do autoryzacji połączenia pomiędzy urządzeniami Internec a serwerem dostawcy usług o2.pl służy hasło do konta e-mail, co widać na *Rys. 15.*



SECURITY SOLUTIONS	lgląd na żywo 🛛 🌞 Konfiguracja
Zwykłe	Adres e-mail
Sieć	
	Nadawca
Sieć	Nazwa i6-86650D-LA 4mm
DNS	Adres @o2.pl
Port	Serwer SMTP poczta.o2.pl W tym miejsu nale
DDNS	Port SMTP 465 konta e-mail o2.pl
Platforma P2P	TLS/SSL OWł. Owył.
Adres e-mail	Interwał wykonywania zdję 2 🗸 🗸 Interwał wykonywania zdjęcie
SNMP	Uwierzytelnianie serwera 🔍 Wł. 🔿 Wył.
802.1x	Nazwa użytkownika
OoS	Hasło
	Adresat
Wideo i audio	Nazwa1 Odbiorca 1
Obraz	Adres1 Test @nekma.pl Test @Test powiódł się.
Inteligentne	Nazwa2
Zdarzenia	Adres2 Test
Magazyn	Nazwa3
7-h	Adres3 Test
Labezpieczenia	Zapisz
System	

Rys. 15 Ustawienia e-mail dla dostawcy o2.pl po zalogowaniu się do interfejsu kamery serii i6.

Wysyłanie powiadomień e-mail dla poniższych dostawców usług internetowych <u>nie jest</u> możliwe:

- interia.pl
- poczta.fm
- onet.pl
- wp.pl
- outlook.com
- protonmail.com



5 Konfiguracja wysyłania powiadomień e-mail w rejestratorach i kamerach Internec

5.1 Kamery serii i5.2

Aby przejść do ustawień e-mail należy:

Logowanie do	kamery pr	zez przeglą	darkę inte	ernetową:					
Konfiguracja >	🚯 Sieć	> Ustav	wienia zaaw	vansowane >	SMTP				
	Podgląd na żywo	Konfiguracja					(i) admin	Pomoc (e Wyloguj
📮 Lokalna konfiguracja	DDNS	FTP	SMTP	P2P	Inny	PPPOE			*
Lokalna konfiguracja									
E System	Nadawca								
🖺 Magazyn	Email nadawcy	filmen and a gen	nail.com						
🚯 Sieć	Server SMTP	smtp.gmail.com							
Ustawienia podstawowe	Port Mućlii ompil	465							
Ustawienia zaawansowane	Autoryzacia serwera	MESSAGE		Tuta	j należy podać				
DI Wideo	Użytkownik	(and a second a secon	nail.com	wyg	enerowane has	ło			
Obraz	Hasło			skia	dające się z 16	2flakOw!			
Zdarzenia alarmowe	Potwierdź hasło								
-	Odbiorca								
	E-mail1	l@nekma.p	l.	Testuj					
	E-mail2								
	E-mail3								
	Zapisz								

Rys. 16 Ustawienia e-mail po zalogowaniu się do interfejsu kamery serii i5.2.

1. W polach **Email nadawcy**, **Serwer SMTP**, **Port** podać dane konta e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe.

2. Z rozwijanej listy wybrać rodzaj powiadomienia alarmowego:

- MESSAGE powiadomienie tekstowe
- JPEG powiadomienie tekstowe wraz z dodanym w załączniku zdjęciem zdarzenia alarmowego
- 3. Zaznaczyć pole Autoryzacja serwera.

4. W polach Użytkownik, Hasło oraz Potwierdź hasło podać dane konta e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe.

Uwaga – Należy pamiętać o wpisaniu wygenerowanego hasła do aplikacji składającego się z 16 znaków (bez spacji).

5. W polach E-mail1, E-mail2 oraz E-mail3 podać nazwy odbiorców powiadomień alarmowych.

Uwaga – Kamery serii i5.2 obsługują wysyłanie powiadomień e-mail do 3 różnych odbiorców.



Aby sprawdzić poprawność dodania odbiorcy/odbiorców powiadomień do kamery należy kliknąć przycisk Testuj . Po upływie kilku sekund na ekranie powinien pojawić się komunikat z rezultatem wysłanej testowej wiadomości, tak jak na *Rys. 17* a na skrzynce pocztowej e-mail odbiorcy powinna znaleźć się wygenerowana wiadomość testowa.

Wskazówki	×	Wskazówki		×	
Test zakończył się niepowodzeniem!		Połączono			
OK			ОК		

Rys. 17 Widok komunikatu w przypadku nieudanej(po lewej stronie) oraz udanej (po prawej stronie) próby wysłania wiadomości testowej na podany adres e-mail.

6. Zmiany należy zatwierdzić klikając przycisk

Zapisz



5.2 Kamery serii i6

Aby przejść do ustawień e-mail należy:

Logowanie do kamery przez	przeglądarkę internetową:	
🏶 Konfiguracja > Sieć	> Adres e-mail	
ECURTY SOUTHORS	ąd na żywo 📰 Odtwarzanie 💽 Zdjęcie 🌞 Konfiguracja	
Zwykłe	Adres e-mail	
Sieć	Nadawca	
Sieć DNS Port DDNS Platforma P2P Adres e-mail SNMP 802.1x QoS	Nazwa IPC yahoo Adres @yahoo.com Serwer SMTP smtp.mail.yahoo.com Port SMTP 587 TLS/SSL @ WŁ ○ Wył. Interwał wykonywania zdję 2 ✓ Ø Dołącz zdjęcie Uwierzytelmianie serwera @ WŁ ○ Wył. Nazwa użytkownika @@yahoo.com Hasło ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	
Wideo i audioObrazInteligentneZdarzeniaMagazynZabezpieczeniaSystem	Nazwal Adres1 Mazwa2 Adres2 Nazwa3 Adres3 Zapisz	

Rys. 18 Ustawienia e-mail po zalogowaniu się do interfejsu kamery serii i6.

1. W polu Nazwa określić nazwę urządzenia(w tym przypadku kamery IP).

Uwaga - W sytuacji, kiedy wystąpi potrzeba wysyłania powiadomień z kilku różnych kamer IP zalecane jest stosowanie nazewnictwa, które w jasny i czytelny sposób poinformuje odbiorców, z którego urządzenia oraz miejsca zostało wysłane powiadomienie alarmowe.

2. W polach **Adres, Serwer SMTP**, **Port SMTP** podać dane konta e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

3. Jeśli konto pocztowe nadawcy powiadomień posiada możliwość szyfrowania wiadomości protokołem TLS lub SSL należy dla parametru TLS/SSL zaznaczyć Wł.

4 . Jeśli powiadomienia mają zawierać migawki ze zdarzeń alarmowych należy zaznaczyć opcję **Dołącz zdjęcie** oraz przy pomocy rozwijanej listy określić z jaką częstotliwością mają być wykonywane. Zdjęcia mogą być wykonywane z interwałem czasowym 2, 3, 4 lub 5 sekund.

5. Zaznaczyć opcję Włącz uwierzytelnianie serwera.



6. W polach **Nazwa użytkownika** oraz **Hasło** podać dane konta e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

Uwaga – Należy pamiętać o wpisaniu wygenerowanego <u>hasła do aplikacji</u> składającego się z 16 znaków (bez spacji).

7. W polach Nazwa1, Adres1, Nazwa2, Adres2, Nazwa3, Adres3 należy skonfigurować odbiorców powiadomień e-mail.

Uwaga – Kamery serii i6 obsługują wysyłanie powiadomień e-mail do 3 różnych odbiorców.

Aby sprawdzić poprawność dodania odbiorcy/odbiorców powiadomień do kamery IP należy kliknąć przycisk Test. Zostanie wtedy wysłana na adres e-mail odbiorcy/ów wiadomość testowa.

8. Zmiany należy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz.



5.3 Rejestratory serii i6 przez menu ekranowe

Aby przejść do ustawień e-mail należy:

GUI re	ejestratora:					
•	> 🎧 Me	nu > 🔀 > Podsta	wowe > E-mail			
			Sieć			
لي Kamera	Podstawowe	Włącz uwierzytelnianie	serwera		W tym miejscu należy podać wygenerowane hasło	
-		Nazwa użytkownika	gmail.com		składające się z 16 znaków!	
\bigcirc	Zaawansowane	Hasło			-	ſ
VCA		Serwer SMTP	smtp.gmail.com			
A		Port SMTP	587			
Sieć		🗹 Włącz TLS/SSL (Jeżeli TL	S/SSL jest wł., najpierw użyj portu 25,	a 587/465 jako alternatywy)		
Sico		Nazwa nadawcy	i6-N54xxx			
<u>{ô}</u>		Adres nadawcy	@gmail.com			
System		Wybierz adresata	Odbiorca 1			
_		Nazwa odbiorcy	ja			
		Adres adresata	@nekma.pl			
Kopia zapas		Harmonogram zabezpie	0			
\frown		🗹 Dołącz zdjęcie				
Magazyo		Interwał wykonywania z	2 s			₹
Wagazyii						
\bigwedge						
Alarm						
-						
Z,						
Obsługa						
		Test Zastos	uj Zakończ			

Rys. 19 Widok zakładki z ustawieniami e-mail dla GUI rejestratora.

1. Zaznaczyć opcję Włącz uwierzytelnianie serwera.

2. W polach **Nazwa użytkownika**, **Hasło**, **Serwer SMTP**, **Port SMTP** podać dane konta e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

Uwaga – Należy pamiętać o wpisaniu wygenerowanego <u>hasła do aplikacji</u> składającego się z 16 znaków (bez spacji).

3. Jeśli konto pocztowe nadawcy powiadomień posiada możliwość szyfrowania wiadomości protokołem TLS lub SSL należy załączyć opcję **Włącz TLS/SSL**.

4. W polu Nazwa nadawcy należy zdefiniować nazwę nadawcy powiadomień.

Uwaga - W sytuacji, kiedy wystąpi potrzeba wysyłania powiadomień z kilku monitorowanych obiektów zalecane jest stosowanie nazewnictwa, które w jasny i czytelny sposób poinformuje odbiorców, z którego monitorowanego obiektu zostało wysłane dane powiadomienie alarmowe.

5. W polu **Adres nadawcy** podać adres e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

6. Za pomocą rozwijanej listy **Wybierz adresata** oraz pól **Nazwa odbiorcy** i **Adres adresata** należy skonfigurować odbiorców powiadomień e-mail.



Uwaga – Rejestratory serii i6 obsługują wysyłanie powiadomień e-mail do 6 różnych odbiorców

Aby sprawdzić poprawność dodania odbiorcy/odbiorców powiadomień do rejestratora należy kliknąć przycisk **Test**. Zostanie wtedy wysłana na adres e-mail odbiorcy/ów wiadomość testowa.

W przypadku niepowodzenia w wysłaniu wiadomości pojawi się komunikat:



W przypadku powodzenia w wysłaniu wiadomości pojawi się komunikat:



Na skrzynce pocztowej odbiorców powinna pojawić się wiadomość z tematem WIADOMOŚĆ TESTOWA Z URZĄDZENIA o treści:

Ta wiadomość e-mail służy do testowania ustawień SMTP.

7. Jeśli powiadomienia mają zawierać migawki ze zdarzeń alarmowych należy zaznaczyć opcję **Dołącz zdjęcie** oraz przy pomocy rozwijanej listy określić z jaką częstotliwością mają być wykonywane. Zdjęcia mogą być wykonywane z interwałem czasowym 2, 3, 4 lub 5 sekund.

8. Zmiany należy zatwierdzić klikając Zastosuj



5.4 Rejestratory serii i6 przez przeglądarkę



Rys. 20 Widok ustawień e-mail po zalogowaniu do rejestratora przez przeglądarkę internetową.

1. Parametr Uwierzytelnianie serwera ustawić na Wł.

2. W polach **Nazwa użytkownika**, **Hasło**, **Serwer SMTP**, **Port SMTP** podać dane konta e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

Uwaga – Należy pamiętać o wpisaniu wygenerowanego <u>hasła do aplikacji</u> składającego się z 16 znaków (bez spacji).

3. Jeśli konto pocztowe nadawcy powiadomień posiada możliwość szyfrowania wiadomości protokołem TLS lub SSL należy załączyć opcję **Włącz TLS/SSL**.

4. Jeśli powiadomienia mają zawierać migawki ze zdarzeń alarmowych należy zaznaczyć opcję **Dołącz zdjęcie** oraz przy pomocy rozwijanej listy określić z jaką częstotliwością mają być wykonywane. Zdjęcia mogą być wykonywane z interwałem czasowym 2, 3, 4 lub 5 sekund.

5. W polu Nazwa nadawcy należy zdefiniować nazwę nadawcy powiadomień.

Uwaga - W sytuacji, kiedy wystąpi potrzeba wysyłania powiadomień z kilku monitorowanych



obiektów zalecane jest stosowanie nazewnictwa, które w jasny i czytelny sposób poinformuje odbiorców, z którego monitorowanego obiektu zostało wysłane dane powiadomienie alarmowe.

6. W polu **Adres nadawcy** podać adres e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

7. Za pomocą rozwijanej listy **Wybierz adresata** oraz pól **Adresat** i **Adres adresata** należy skonfigurować odbiorców powiadomień e-mail.

Uwaga – Rejestratory serii i6 obsługują wysyłanie powiadomień e-mail do 6 różnych odbiorców

Aby sprawdzić poprawność dodania odbiorcy/odbiorców powiadomień do rejestratora należy kliknąć rest . Zostanie wtedy wysłana na adres e-mail odbiorcy/ów wiadomość testowa.

W przypadku niepowodzenia w wysłaniu wiadomości pojawi się komunikat:

Nr	Adresat	Adres adresata	Stan	Opis
1	ja	@nekma.pl	<u>^</u>	Sprawdź adres nadawcy lub odbiorcy.

W przypadku powodzenia w wysłaniu wiadomości pojawi się komunikat:

Nr	Adresat	Adres adresata	Stan	Opis
1	ja	@nekma.pl	I	Testowa wiadomość e-mail została wysłana. Sprawdź.

8. Zmiany należy zatwierdzić klikając Zapisz.



5.5 Kamery IP serii i7

Aby przejść do ustawień e-mail należy:

Logowanie o	lo kamery j	przez przegląć	larkę internetov	a:	
Konfiguracja 🗦	> 🚱 Sieć	> Ustawienia z	aawansowane >	Email	
	Podgląd na żywo Konfigu	uracja			上 admin 🕧 Pomoc 🛛 E+ Wyloguj
E System	SNMP FTP Email	Dostęp do platformy HTTPS QoS	802.1x Protokół integracyjny		
Sieć	Od	kamera i7			
Ustawienia podstawowe	Adres email od	@gmail.com			
Ustawienia zaawansowane	Server SMTP	smtp.gmail.com			
Wideo i audio	Port SMTP	465 🥥			
Cobraz	Szyfrowanie poczty elektr	TLS 🗸			
Zdarzenie	Włącz STARTTLS				
Pamięć masowa	Załączony obraz				
	Interwał	2 v s	Tutaj należy po	ać	
	Autoryzacja		wygenerowane	asło	
	Nazwa uzytkownika	@gmail.com	składające się	16 znaków!	
	Potwierdź				
		• •			
	Nr.	Do (orthiorca)	Na adres email	Test	
	1 6	E-mail odbiorcy 1	@nekma pl	Test	
	2				
	3				
	🔡 Zapamiętaj				

Rys. 21 Widok ustawień e-mail po zalogowaniu się do interfejsu kamery.

1.W polu Od określić nazwę urządzenia (w tym przypadku kamery IP).

Uwaga - W sytuacji, kiedy wystąpi potrzeba wysyłania powiadomień z kilku różnych kamer IP zalecane jest stosowanie nazewnictwa, które w jasny i czytelny sposób poinformuje odbiorców, z którego urządzenia oraz miejsca zostało wysłane powiadomienie alarmowe.

2. W polach **Adres email od**, **Serwer SMTP**, **Port SMTP** podać dane konta e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

3. Z rozwijanej listy Szyfrowanie poczty elektronicznej dla konta Gmail oraz Yahoo wybrać TLS.

4. Jeśli powiadomienia mają zawierać migawki ze zdarzeń alarmowych należy zaznaczyć opcję **Załączony obraz** oraz przy pomocy rozwijanej listy określić z jaką częstotliwością mają być wykonywane. Zdjęcia mogą być wykonywane z interwałem czasowym 2, 3, 4 lub 5 sekund.

5. Zaznaczyć pole Autoryzacja.

6. W polach **Nazwa użytkownika**, **Haslo**, **Potwierdź** podać dane konta e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

Uwaga – Należy pamiętać o wpisaniu wygenerowanego <u>hasła do aplikacji</u> składającego się z 16 znaków (bez spacji).

7. W polach **Do (odbiorca)** oraz **Na adres email** należy skonfigurować odbiorców powiadomień email.



Aby sprawdzić poprawność dodania odbiorcy/odbiorców powiadomień do rejestratora należy kliknąć przycisk Test. Zostanie wtedy wysłana na adres e-mail odbiorcy/ów wiadomość testowa.

Nota X	Nota X
Testowanie nie powiodło się.	Testowanie zakończone powodzeniem.
ОК	ок

Rys. 22 Widok komunikatu w przypadku nieudanej(po lewej stronie) oraz udanej (po prawej stronie) próby wysłania wiadomości testowej na podany adres e-mail.

8. Zmiany należy zatwierdzić klikając 🛛 🖹 Zapamiętaj



5.6 Rejestratory serii i7 przez menu ekranowe

Aby przejść do ustawień e-mail należy:

GUI rejestratora:	
දිලි > 🕀 Sieć	> > Zaavvansowane > E-mail
Ogólne Użytkownicy Sieć Protokół TCP/IP Zaawansowane	Image: Server SMTP
 Zdarzenie Podgląd na żywo Święta/wyjątki 	Port SMTP587Wtącz SSL/TLSImage: StratorOdi7 rejestratorAdres email odImage: Qgmail.comWybierz odbiorcówDo (odbiorca) 1Do (odbiorca)Odbiorca_1Na adres emailImage: Qmekma.plZałącznik JPGImage: Qsin and the stratonInterwał2 s
	Test Zastosuj N

Rys. 23 Widok zakładki z ustawieniami e-mail dla GUI rejestratora.

1. Zaznaczyć pole Autoryzacja email.

2. W polach **Nazwa użytkownika, Hasło, Serwer SMTP, Port SMTP** podać dane konta e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

Uwaga – Należy pamiętać o wpisaniu wygenerowanego <u>hasła do aplikacji</u> składającego się z 16 znaków (bez spacji).

3. Zaznaczyć pole Włącz SSL/TLS dla kont Gmail oraz Yahoo.

4.W polu Od określić nazwę urządzenia.

Uwaga - W sytuacji, kiedy wystąpi potrzeba wysyłania powiadomień z kilku różnych rejestratorów i7 zalecane jest stosowanie nazewnictwa, które w jasny i czytelny sposób poinformuje odbiorców, z którego urządzenia oraz miejsca zostało wysłane powiadomienie alarmowe.

5. W polu **Adres email od** wpisać adres konta e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

6. Za pomocą rozwijanej listy **Wybierz odbiorców** oraz pól **Do (odbiorca)** i **Na adres email** należy skonfigurować odbiorców powiadomień e-mail.



7. Jeśli powiadomienia mają zawierać migawki ze zdarzeń alarmowych należy zaznaczyć opcję
 Załącznik JPG oraz przy pomocy rozwijanej listy parametru Interwał określić z jaką
 częstotliwością mają być wykonywane. Zdjęcia mogą być wykonywane z interwałem czasowym 2,
 3, 4 lub 5 sekund.

Aby sprawdzić poprawność dodania odbiorcy/odbiorców powiadomień do rejestratora należy kliknąć Test . Zostanie wysłana na podany adres e-mail odbiorcy/ów wiadomość testowa.

8. Zmiany należy zatwierdzić klikając Zastosuj.



5.7 Rejestratory serii i7 przez przeglądarkę internetową

on	figuracja > 🚯 sie	iatora przez przez	enia zaawansowane > _	Email		
IT		odgląd na żywo Odtwa	rzanie Zdjęcie	Konfiguracja		
Ţ	Lokalnie	Email Dostęp do platfo	ormy Usługa sieciowa Inr	e Protokół integra	cyjny	
	System	Od	i7 rejestrator			
Ð	Sieć	Adres email od	@gmail.com			
-	Ustawienia podstawowe	Serwer SMTP	smtp.gmail.com			
	Ustawienia zaawansowane	Port SMTP	587			
<u>0</u> .	Wideo i audio	✓ Włącz SSL				
1	Obraz	Załączony obraz				
Ē	Zdarzenie	Interwał	2	✓ s		
B	Pamięć masowa	🖌 Autoryzacja			Tutaj należy podać	7
6	Wykrywanie pojazdów	Nazwa użytkownika	@gmail.com		wygenerowane hasło składajace sie z 16 znaków	v!
R	VCA	Hasło	•••••			
0	104	Potwierdź	•••••			
		Do (odbiorca)				
		Nr	Do (odbiorca)		Na adres email	Test
		1	Odbiorca_1		@nekma.pl	Test
		2				Test
		3				Test

Rys. 24 Widok ustawień e-mail po zalogowaniu do rejestratora przez przeglądarkę internetową.

1.W polu **Od** określić nazwę urządzenia.

Uwaga - W sytuacji, kiedy wystąpi potrzeba wysyłania powiadomień z kilku różnych rejestratorów i7 zalecane jest stosowanie nazewnictwa, które w jasny i czytelny sposób poinformuje odbiorców, z którego urządzenia oraz miejsca zostało wysłane powiadomienie alarmowe.

2. W polach **Adres email od**, **Serwer SMTP**, **Port SMTP** podać dane konta e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

3. Zaznaczyć pole Włącz SSL dla kont Gmail oraz Yahoo.

4. Jeśli powiadomienia mają zawierać migawki ze zdarzeń alarmowych należy zaznaczyć opcję **Załączony obraz** oraz przy pomocy rozwijanej listy **Interwał** określić z jaką częstotliwością mają



być wykonywane. Zdjęcia mogą być wykonywane z interwałem czasowym 2, 3, 4 lub 5 sekund.

5. Zaznaczyć pole Autoryzacja.

6. W polach **Nazwa użytkownika**, **Hasło**, **Potwierdź** podać dane konta e-mail nadawcy (konto pocztowe z którego będą wysyłane powiadomienia alarmowe).

Uwaga – Należy pamiętać o wpisaniu wygenerowanego <u>hasła do aplikacji</u> składającego się z 16 znaków (bez spacji).

7. W polach **Do (odbiorca)** oraz **Na adres email** należy skonfigurować odbiorców powiadomień email.

Aby sprawdzić poprawność dodania odbiorcy/odbiorców powiadomień do rejestratora należy kliknąć Test. Zostanie wysłana na podany adres e-mail odbiorcy/ów wiadomość testowa.

8. Zmiany należy zatwierdzić klikając Zapamiętaj .



6 Czynniki mające wpływ na poprawność wysyłania powiadomień e-mail

1) Ustawienia parametrów sieciowych



2) Ograniczenia kont e-mail

Decydując się na założenie skrzynki poczty elektronicznej należy przed tym zaznajomić się z ograniczeniami nakładanymi przez dostawcę tej usługi internetowej

W przypadku wysyłania powiadomień najważniejsze z nich to:

- pojemność skrzynki pocztowej
- maksymalna ilość wysłanych wiadomości e-mail w ciągu 1 dnia
- maksymalna ilość wysłanych wiadomości e-mail w ciągu 1 godziny

Uwaga - Zapełnienie całej skrzynki pocztowej uniemożliwi wysyłanie powiadomień drogą elektroniczną do momentu aż pojawi się wolne miejsce na niej.

Uwaga - W przypadku przekroczenia limitu wysyłanych wiadomości pocztą elektroniczną, konto zostaje zablokowane na określony czas (wartość ta definiowana jest przez dostawcę usługi internetowej). Od momentu nałożenia blokady do jej zdjęcia niemożliwe staje się wysyłanie powiadomień alarmowych.

3) Ograniczenia internetu mobilnego

Decydując się na wybór danej oferty internetu mobilnego należy pamiętać o: - sprawdzeniu w umowie/regulaminie warunków dotyczących świadczenia usług telemetrycznych. Połączenie systemu monitoringu do internetu mobilnego, którego umowa zakazuje korzystania z usług tego typu spowoduje zablokowanie użytkownika w związku z łamaniem warunków umowy!

- limitach transmisji danych
- zasięgu sieci internetowej na danym obszarze