



# Aktualizacja on-line oprogramowania urządzeń i6 oraz i6.5 poprzez P2P.

# Spis treści :

Za pomoca aplikacji i6-MVS	2
Za pomoca interfeisu web (strona www)	5
Za pomocą interfejsu GUI (menu ekranowe rejestratora)4	Ŀ



## Za pomocą aplikacji i6-MVS

Aby móc dokonać aktualizacji oprogramowania za pomocą aplikacji i6-MVS urządzenie musi być dodane do konta. Nie można tym sposobem przeprowadzić aktualizacji urządzeń dodanych do aplikacji ani urządzeń nam udostępnionych.

Po zalogowaniu się na konto i wyświetleniu listy Urządzeń w przypadku konieczności aktualizacji przy danym urządzeniu pojawi się czerwona kropka.

••II Orang	ge 奈 11:40	2 64% 💷	•••• Oran	ge 奈	11:41	🖾 64% 💷
$\equiv$	୍	ırządzenia			Wprowadź nazwę urza	ądzenia
	+ Dodaj				+ Dodaj	
	Łącznie 17 urządzeń (14	online)			Łącznie 17 urządzeń (14 on	line)
	<b>Rafał - w</b> Fyp:NVR	Offline •••		<b>Rafał</b> Typ:NV	'R	Offline •••
	<b>Klient -</b> Typ:NVR			Klient		
K	Da				update	
	ſyp:NVR		Ø	Uru	ichom podalad na ży	wo
4 i	6.5-P0120A-IMSGW			0.0	ionioni podgiąci na 2j	
	Typ:IPC	Offline		Edy	/tuj	
	<b>IP</b> Typ:NVR		$(\mathcal{P})$	Tes	t szybkości	
	update Typ:NVR	(····	•	Akt	ualizacja P2P <	
	<b>6-T43208UHV</b> Typ:NVR			Wy	jście alarmowe	
	serwis nr Typ:NVR			Eks	portuj informacje dia	agnostyczne
	<b>Sowal</b>	***	حرع	Ude	ostępnij	
	Abus au		Ū	Usı	ıń	

Wybieramy wtedy z rozwijanej listy poleceń obok urządzenia polecenie *Aktualizacja P2P*. Zaznaczamy na liście wybrane urządzenie, naciskamy *Rozpocznij aktualizację* i potwierdzamy **Uaktualnij** 







#### Za pomocą interfejsu web (strona www)

Aby móc dokonać aktualizacji oprogramowania za pomocą interfejsu web (strony www) urządzenie musi mieć włączoną opcję dostępu do P2P.

Po zalogowaniu się do urządzenia sprawdzamy w menu <u>Konfiguracja – Sieć - P2P</u> czy włączony jest dostęp do platformy ...

		📮 Podgląd na żywo	o 💷 Odtwarzanie 🌞 Konfiguracja			
Klient	~	P2P				
System	~					
Kamera	~	P2P	● wł. ○ wył.			
VCA	~	Kod rejestracyjny	31548KC			
Dysk twardy	~	Stan urządzenia	Offline Usuń			
Alarm	~	Dodaj bez rejestr.	● Wł. ○ Wył. Konto nie jest potrzebne. Można zesk. kod Q			
Alert	~		E H E			
Sieć	~	Skanuj kod QR	http://www.internec.pl/terms.html			
TCP/IP			enabling the service. Enabling the service			
PPPoE						
▶ P2P		Zapisz				
DDNS						
Port						
Mapowanie portów						
E-mail						
Multiemisja						
FTP						
Użytkownik	~					
Konserwacja	*					

a następnie przechodzimy na zakładki *Konserwacja* i przyciskiem <u>Sprawdź, czy jest dostępna aktualizacja</u> sprawdzamy czy są dostępne nowsze wersje oprogramowania dla naszego urządzenia. Jeśli tak, to w nowym oknie naciskamy przycisk **Uaktualnij.** 

	Podgląd na żywo 🔳 Odtwarzanie 🌞 Konfiguracja
Klient 🛛 🕹	Konserwacja Historyczne infor
System 🛛 🕹	Uruchom ponownie Uruchom ponownie urządzenie
Kamera 🛛 🕹	Domyślnie Zachowaj bieżące ustawienia maks. liczby połączeń, sieci i użytkowników.
VCA 🛛 🕹	Fabryczne ustawienie domyślne         Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia domyślne
Dysk twardy ⊗	Eksportuj Eksportuj plik konfiguracyjny
Alarm 🛛 🕹	Importuj konfigurację Przeglądaj Importuj
Alert 🛛 🕹	Uaktualnienie lokalne Przeglądaj Uaktualnij
Sieć 🛛 🕹	Uaktualnienie w chmurze Sprawdź, czy jest dostępna aktualizacja.
Użytkownik 🛛 🖉	Informacje diagnostyczne Eksportuj
Dziennik	Dziennik klienta Otwórz folder
Dysk twardy	Autorestart systemu Nigdy V 00:00 V OK Bieżąca wersja
Użytkownik online	Automatyczne usuwanie pli Nigdy v dni temu C B3610.23.8.C21512.210729
Sieć Kamera	Uwaga: Nie wolno wyłączać zasilania ani wykonywać innych operacji podczas Nr wersji NVR-
Nagrywanie	B3610.31.11.C21510.230525 Data kompilacji 2023-05-25 11:18:18
Przechwytywanie pakietów Konserwacja	
Zbieranie danych za pomocą	



### Za pomocą interfejsu GUI (menu ekranowe rejestratora)

Aby móc dokonać aktualizacji oprogramowania za pomocą interfejsu GUI (menu ekranowe rejestratora – monitor) urządzenie musi mieć włączoną opcję dostępu do P2P.

Po zalogowaniu się do urządzenia wybieramy **Menu** i sprawdzamy w zakładce <u>Sieć – Podstawowe - P2P</u> czy włączony jest dostęp do platformy ...

			Sieć		
	Podstawowe	TCP/IP P2P DDNS E-mail			
Kamera	Zaawansowane	Włącz P2P			
		Adres serwera	www.star4live.com		
$\bigcirc$		Kod rejestracyjny	315		
Wyszukiwan		Stan urządzenia	Offline		
		🗹 Dodaj bez rejestr.			
Gieć		Dodaj bez rejestr.: Konto nie jest potrzebne. Można zesk. ko administratora.			

a następnie przechodzimy do zakładki <u>Obsługa – Uaktualnij – Uaktualnienie w chmurze</u> i przyciskiem <u>Sprawdź, czy</u> jest dostępna aktualizacja sprawdzamy czy są dostępne nowsze wersje oprogramowania dla naszego urządzenia.

Obsługa							
<u>г</u> и	Informacje o syst	Uaktualnienie lokalne <u>Uaktualnienie w chmurze</u>					
L⊳ Kamera	Informacje o sieci	Bieżąca wersja Najnowsza wersja	NVR-B3610.23.8.C21512.2107	29 525			
$\bigcirc$	Dziennik	Data kompilacji	2023-05-25 11:18:18				
Wyszukiwan	Kopia zapasowa						
) Sieć	Przywróć						
	Funkcja automat						
ر System	Uaktualnij						
Þ	Dysk twardy						
Kopia zapas	Zbieranie danyc						
Magazyn		Sprawdź czy jest dostępna	aktualizacja.				
Ń		Sprawdź, czy jest Uaktual	lnij Zakończ				
Alarm							
ی Obsługa							
		Sprawdź, czy jest Uaktual	nij Zakończ				

Jeśli tak, to naciskamy przycisk Uaktualnij.