

Montaż kamer typu bullet w obudowie i6.4-C87xxx z puszką i6-B8AP



Spis treści

1Montaż kamer i6.4-C872xx z puszką i6-B8AP z wykorzystaniem trzech otworów fabrycznych puszki.....	2
---	---

1 Montaż kamer i6.4-C87xxx z puszką i6-B8AP z wykorzystaniem trzech otworów fabrycznych puszki

Poziom trudności: łatwy

Wymagania: **należy dokupić 3 śruby M4 x 16mm**

Krok 1 - Odkręcenie wszystkich czterech śrub mocujących pokrywę puszki montażowej i6-B8AP (zaznaczone kolorem czerwonym)



Krok 2 – Przełożenie kabla kamery i6.4-C87xxx przez uszczelkę znajdującą się na środku pokrywy puszki i6-B8AP (zaznaczone kolorem żółtym)



Krok 3 – Przełożenie kabla i zamontowanie uszczelki w środku pokrywy, tak jak na rysunku poniżej:



Krok 4 – Plastikową podstawę kamery należy przykręcić śrubami **M4 x 16mm**, co zostało pokazane na poniższym rysunku (kolor niebieski):



