

Ekspander wejść adresowalnych

INT-ADR



Moduł przeznaczony jest do podłączania czujek adresowalnych do central alarmowych z rodzin: INTEGRA oraz INTEGRA Plus. Zastosowanie INT-ADR ułatwia realizację okablowania, zwłaszcza w przypadku rozległych instalacji. Magistrala czujek adresowalnych jest niezależna od magistrali ekspanderów centrali, co pozwala na realizację systemów w sposób hybrydowy – łączenia elementów adresowalnych i podłączanych bezpośrednio.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	INT-ADR
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	30mA
Maks. Pobór prądu	35mA
Obciążalność wyjścia + AUX	2,5A
Obciążalność wyjścia POW	2,5 A
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	80 x 57 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,03 kg
KGO	0,01 zł